


#### 1 - DESCRIÇÃO GERAL

O modelo **TLB30S** é um controlador eletrônico digital microprocessado desenvolvido para aplicações em refrigeração com controle de temperatura ON/OFF e controle de degelo por intervalo de tempos mediante parada do compressor, aquecimento elétrico ou gás quente com inversão de ciclo. O instrumento possui 4 saídas relé, 2 entradas para sondas NTC ou PTC e 2 entradas digitais. Também pode ser equipado com um buzzer para sinalização de alarme sonoro. As 4 saídas são utilizadas para comando do compressor ( $\sigma \mathbf{t}$ ), degelo ( $d\mathbf{f}$ ) e ventilador ( $\mathbf{f} \cdot \mathbf{n}$ ), sendo que qualquer uma das saídas acima tem a possibilidade de ser configurada como saída auxiliar ( $\mathbf{f} \cdot \mathbf{u}$ ) ou alarme. As 2 entradas para sondas de temperatura são utilizadas para controle da temperatura ambiente e para monitorar a temperatura do evadorador.

A entrada digital pode ser configurada para executar algumas funções como: sinalização de porta aberta, comando de degelo, seleção do Set Point de controle, sinalização de alarme externo, ativação do ciclo continuo, ativação da saída auxiliar, etc..

O modelo **TLB30S** possui um teclado tipo capacitivo chamado de "S-touch".

### 2 - FUNÇÕES DO FRONTAL



- Tecla P: utilizada para acessar a programação dos parâmetros de funcionamento e para confirmar a seleção.
- 2 Tecla ▼/AUX: utilizada para decremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, pode executar funções configuráveis (ver parâmetro Fb).
- 3 Tecla A/DEGELO: utilizada para incremento dos valores a serem programados e para selecionar os parâmetros. Mantida pressionada no modo de programação, permite passar ao nível anterior até sair do modo de programação. Quando não está em modo de programação, é utilizada para executar degelo manual.
- 4 **Tecla** ①: tecla de funcionamento programável através do parâmetro "**UF**". Normalmente é utilizada para visualizar a temperatura medida pelas sondas do Ambiente (**P** I), Evaporador (**P2**) e da tensão de rede (**P3**) diminuida de 150 V, ou seja, a tensão de rede medida pelo instrumento será V = P3 + 150 (V).
- 5 **LED OUT** : Indica o estado da saída do compressor.
- 6 LED DEF \*: Indica o estado da saída do degelo.
- 7 **LED FAN \$**: Indica o estado da saída do ventilador.
- 8 **LED STAND-BY**: Indica o estado de stand-by.
- 9 LED SET: Piscando, indica a entrada no modo de programação, modo stand-by ou sinalização de alarme memorizado.

## 3 - PROGRAMAÇÃO

#### 3.1 - PROGRAMAÇÃO DO SET POINT

Pressionar a tecla  $\mathbb{P}$ , o display mostrará alternadamente "Sn" (n = Set Point ativo) e o valor programado, que pode ser modificado através das teclas  $\overline{\mathbb{Y}}$  e  $\underline{\mathbb{A}}$ .

Para sair do modo de programação do Set Point pressionar a tecla Pou, não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

#### 3.2 - PROTEÇÃO DA PROGRAMAÇÃO MEDIANTE USO DE SENHA

Quando desejar utilizar esta proteção basta configurar o parâmetro "**PP**" com o valor de senha desejado.

Quando a proteção é ativada, para acessar os parâmetros, pressionar a tecla ₱ por 5 segundos, o LED **SET** ficara piscando e o display indicara o valor "**6**". Programar través das teclas ▼ e ▲ o valor de senha programado no parâmetro **PP** e pressionar a tecla.

#### 3.3 - PROGRAMAÇÕES DOS PARÂMETROS

Para acessar os parâmetros pressionar a tecla P por 5 segundos. O display mostrará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros (-5P). Através das teclas V e é possível selecionar outro grupo de parâmetros desejado, e ao pressionar a tecla P no display aparecerá o código que identifica o primeiro parâmetro do grupo selecionado.

Através das teclas ♥ ou ▲ selecionar o parâmetro desejado.

Ao pressionar a tecla ₱, o display mostrará alternadamente o código e o valor do parâmetro, que poderá ser modificado através das teclas ▼ e ▲. Programado o valor desejado, pressionar novamente a tecla ₱, o novo valor será memorizado e o display mostrará novamente o código do parâmetro selecionado.

Através das teclas ♥ ou ▲ será possível selecionar outro parâmetro e modificá-lo da forma descrita.

Para selecionar outro grupo de parâmetros, manter a tecla ▼ ou ▲ pressionada por aproximadamente 1 segundo. Após este período, o display mostrará novamente o código do grupo de parâmetros.

Soltando-se a tecla será possível selecionar outro grupo através das teclas  $\overline{\P}$  ou  $\underline{\blacktriangle}$ .

Para sair do modo de programação, pressionar a tecla ▼ ou ▲ por 3 segundos ou não pressionar qualquer tecla por 20 segundos.

Nota: Caso tenha esquecido a senha de acesso, ligue o instrumento com a tecla P pressionada que o display mostrará o código que identifica o primeiro grupo de parâmetros (-5P).

#### 4 - PARÂMETROS

	SET POINT -5P		DEF	NOTA
SR	Set Point ativo	la 4	1	
SP	Set Point 1 (°C / °F)	L5 a H5	0.0	
52	Set Point 2 (°C / °F)	L5 a H5	0.0	
53	Set Point 3 (°C / °F)	L5 a H5	0.0	
52	Set Point 4 (°C / °F)	L5 a H5	0.0	
LS	Set Point mínimo (°C / °F)	-50 a HS	-50	
HS	Set Point máximo (°C / °F)	LS a 99	99	

		DEF	NOTA			
SE	Tipo de s	onda		nt ou Pt	nt	
[ ]	Offset da	sono	da do ambiente (°C/°F)	-30 a 30	0.0	
65	Offset da	sond	a do evaporador (°C/°F)	-30 a 30	0.0	
٤υ			na sonda " <b>Pr I</b> " na visuali- lay (°C/°F)	-30 a 30	0.0	
65	Presença	da so	onda do evaporador	on ou of	on	
ru	Unidade	de m	edida de temperatura	°C ou °F	٥٢	
dР	Ponto de	cimal		on ou of	on	
FŁ	Filtro digi	tal d	e entrada (segundos)	oF a 20	2.0	
	Variável	Р!	Temperatura do ambiente			
d5	visuali- zada no	Р2	Temperatura do evaporador		PI	
	display	SP	Set Point ativo			
		0	Sem função			
		1	inicio do degelo: quando a er acionada com um pulso, será ciclo de degelo.			
٤,	Função da	2	fim do degelo: quando a enti acionada com um pulso, será ciclo de degelo.		a	
digital	3		inicio de um ciclo continuo: quando a entra- da dig1 for acionada com um pulso, será			
		ч	sinalização de alarme externo: da dig1 for acionada (fechada) acionado e o display mostrará AL e a indicação programada r	, o alarme será alternadamente		

		1	abortura do norta com parad	a dos ventila		Г
		5	abertura de porta com parad dores: quando a entrada dig1 (fechada), os ventiladores par mostrará alternadamente aP programada no parâmetro d! temporizar esta função. Ao a da digital, o alarme de porta após o tempo programado no	I for acionada rarão e o display e a indicação <b>5</b> . É possível cionar a entra- aberta atuará		
		6	abertura de porta com parad sor e dos ventiladores: quand dig1 for acionada (fechada), o os ventiladores pararão e o di alternadamente a mensagem ção programada no parâmetr temporizar esta função. Ao a da, o alarme de porta aberta tempo programado no parâm	a do compres- lo a entrada o compressor e isplay mostrará <b>RP</b> e a indica- ro <b>d5</b> . É possível cionar a entra- atuará após o		
		7	controle remoto de saída aux do a entrada dig1 for acionac saída auxiliar AUX. será da ac descrito no parâm. <b>FB</b> = <b>2</b> .	da (fechada), a		
		8	seleção do Set Point ativo (1-2) trada dig1 for acionada (fecha ativo será o <b>S£</b> , e quando for a	da), o Set Point		
F.	Função da entrada digital	9	sinalização de alarme externo: entrada dig1 for acionada (fecl desligadas todas as saídas, o a nado e o display mostrará alter a indicação programada no pa	hada), serão slarme será acio- rnadamente <b>AL</b> e		
		10	ativação/desativação (stando mento: quando a entrada dig (fechada), o instrumento será quando for aberta será desat	1 for acionada ativado, e	0	
		seleção do Set Point ativo (14): permite a seleção do Set Point ativo conforme tabela abaixo, através da combinação das entradas digitais 1 e 2.	nforme tabela			
	12	seleção do Set Point ativo e g da lâmpada (modo "normal" co") + abertura da porta com ventilador: a entrada dig1 fur modo Fi = 5, além disso, se o estiver em modo econômico, da entrada dig1 passará o im modo "normal". Um pulso na comulta de modo "normal" (! lâmpada ligada) para modo e Point St e lâmpada desligada) Nota: Para configuração da saic ver parâmetro F0 (Função da sa	e "econômi- parada do ciona como no instrumento o fechamento strumento para e entrada dig2 Set Point SP e cconômico (Set ), e viceversa. la de lâmpada,			
			seleção do Set Point ativo e g da lâmpada (modo "normal" + abertura da porta sem para dor: funcionamento como F1 sem parada do ventilador.	e "econômico") ada do ventila-		
			Seleção do set point ativo (SF temporizador em hora " <b>t</b> i":  : Quando o valor de 1 a 14 nega da entrada digital.	,		
Ł,	Tempo de	e reta	ardo na resposta da entra-	oF a 99	oF	

	CONTROLE 3-G		DEF	NOTA
В	diferencial do controle (°C / °F)	0.0 a 30	2.0	
ŁΙ	Tempo de compressor ligado em condições de falha da sonda do ambiente (minutos)	oF a 99	oF	
₽2	Tempo de compressor desligado em condições de falha da sonda do ambiente (minutos)	oF a 99	oF	
HE	Lógica da saída de controle	H ou €	ε	
ŁΣ	Tempo de duração do ciclo contínuo (horas)	<i>о</i> F а 99	οF	

	DEGELO <sup>3</sup> dF					
dŁ	Tipo de degelo	EL	elétrico (por resistência) a gás (inversão de ciclo)			
д,	Intervalo e	ntre c	legelos (h . min)	oFa99	8	
дE	Duração m	áxima	a do degelo (min)	0 a 99	30	
ĿΕ	Temperatu	ra pa	ra fim de degelo (°C/°F)	-58 a 99	8	
٤5	Temperatu de degelo		habilitação da função -)	-58 a 99	2.0	
	Modo de conta-	rŁ	inicia o intervalo entre de gização do instrumento e degelo é finalizado			
90	gem do intervalo entre	cŁ	nicia o intervalo entre degelos no aciona- nento do compressor		rE	
	degelos	c 5	neste caso o degelo será executado após a parada do compressor			
٤d	Retardo do (minutos)	com	pressor após um degelo	oF a 99	oF	
58	Degelo na	energ	jização	of <b>ou</b> on	no	
		on	permite o bloqueio da visuali: leitura de temperatura no dis cido de degelo até que a tem um valor inferior a (5P + E	play durante todo nperatura volte a		
dL	Display L bloque-		o display continuará a mos tura medida pela sonda de		oF	
ado		Lb	o display indica dF durante o após o mesmo, voltando a ir tura da sonda de ambiente o um valor inferior a (5P + EŁ) po programado no parâmet	ndicar a tempera- quando esta for ou quando o tem-		


	VENTILA	DEF	NOTA			
FC	estado do ventilador com		ventilador	desligado		
' '	o compressor desligado	on	ventilador	ligado	on	
cc	FE estado do ventilador durante o degelo		ventilador	desligado	οF	
			ventilador	ligado	or .	
FL	Limite superior da tempera gamento do ventilador (°C	de desli-	-58 a 99	10		
LF	Limite inferior da temperatura de desliga- mento do ventilador (°C/°F)			-58 a 99	-58	
dF	Diferencial de religamento do ventilador (°C/°F)			0.0 a 30	1.0	
Fd	Tempo de retardo do venti degelo (minutos)	após um	oF - 1a 99	oF		

	PR	ОТЕ	ÇÃO DO COMPRESSOR -	Pr	DEF	NOTA	
	Tipo de	1	tempo de retardo na ener trumento e no retorno do				
PS	protocão		tempo de retardo após a compressor.	parada do	1		
	pressor			tempo de retardo entre pa cutivas do compressor.	artidas conse-		
Ρ٤	Tempo de proteção do compressor (minutos)			oF - 1 a 99	٥F		
od	Retardo da	ıs sa	ídas na energização (min)	oF - 1 a 99	oF		
LU	Alarme de	mín	ima tensão (Vx10)	oF-9a27	oF		
Нυ	Alarme de	ima tensão (Vx10)	oF-9a27	oF			
П٩	Retardo na atuação do alarme de tensão (s)			oF a 99	oF		
Oυ	Calibração	da r	nedida da tensão (v)	-30 a +30	0		

	со	NFIGU	RAÇÃO DO ALARME -	RL	DEF	NOTA
RY	Tipo de	ЯЬ	alarme absoluto		ЯЬ	
7.5	alarme	dЕ	alarme relativo			
HR	Valor do al	larme d	e máxima (°C/°F)	оF57 a 99	oF	
LR	Valor do al	larme d	e mínima (°C/°F)	oF57 a 99	οF	
Яď	Diferencial	de alar	me (°C/°F)	0.0 a 30	1.0	
RE	Retardo do (minutos)	alarme	e de temperatura	oF - 1a 99	oF	
PR	Retardo do (horas)	alarme	e na energização	oF - 1 a 99	2	
дЯ	Retardo para atuação dos alarmes e des- bloqueio do display após o degelo (min)			oF - 1a 99	60	
cЯ	Retardo dos alarmes após um ciclo contínuo (horas)			oF - 1a 99	oF	
οЯ	Retardo pa (minutos)	ra alarr	ne de porta aberta	oF - 1 a 99	3	

	CONFIGURAÇ	ÃΟΙ	DAS SAÍDAS -	O Ł	DEF	NOTA			
O 1	Função da saída 1	cont (Fn);	role (0£); degelo saída auxiliar (8	(dF); ventilador 5); alarme	۵Ł				
02	Função da saída 2	silenciável normal aberto (#£); alarme normal aberto (#£); alarme normal		normal aberto (RL); alarme normal				dF	
03	Função da saída 3	silen	ciável normal fec ne normal fechac	hado ( <i>-RŁ</i> );	۶۰				
04	Função da saída 4	norm	normal fechado com memória (-8n); desativada (oF)						
	, Funcionamento do		Nenhuma fun	ção					
ь			Somente para	a alarme	3				
00	buzzer	2	para bip das t	eclas	2				
		3	para alarme e	bip das teclas					
		oF	Nenhuma fun	ção					
	Modo de funcio-	1	Retardo na sa	ıída					
FO	FB namento da saída auxiliar		Acionamento saída pela ent		٥F				
			luz interna						
٤υ	ευ Tempo da saída auxiliar ativada (min) οF - 1 a 99				oF				

	CONFIGURAÇÃO DO TECLADO -Pn						NOTA
	Função da tecla ♥/		OFF	a tecla não executa n	enhuma função.		
l			1	ativa/desativa uma saída auxiliar desde que $FD = 2$ .			
		AUX	UX 2 ativa/desativa um ciclo contínuo.		٥F		
		Função 3 a		altera o Set Point ativo.			
1	Fb tecla 4		ч	altera o estado do instrumento de ligado para stand-by e vice-versa.			
ı		Teclado ( (min)	om blo	oqueio automático	oF a 30	oF	
1	ορ	Senha de	na de acesso a configuração 🛮 🗗 a 99				



# 6 - PROBLEMAS COM O INSTRUMENTO

### 6.1 – INDICAÇÕES DE ERRO

Erro	Motivo	Ação
E I e -E I	Sonda de ambiente (Pr1) inter- rompida, em curto-circuito ou o valor medido está fora do range de medida.	Verificar a correta conexão da sonda com o instrumento e se a mesma funciona perfei- tamente.
£2 <b>e</b> −£2	Sonda do evaporador (Pr2) interrompida, em curto-circuito ou o valor medido está fora do range de medida.	Verificar a correta conexão da sonda com o instrumento e se a mesma funciona perfei- tamente.
EE	Erro de memória interna.	Verificar a programação do instrumento

#### 6.2 – OUTRAS INDICAÇÕES

Indicação	Motivo
od	Retardo de ativação das saídas na energização do instrumento.
dF	Instrumento está executando um ciclo de degelo dL = Lb
РВ	Instrumento em pós-degelo $dL = Lb$
<i>[[</i>	Instrumento executando um ciclo contínuo
H I	Alarme de máxima temperatura
LO	Alarme de mínima temperatura
ЯL	Alarme ocasionado pelo uso da entrada digital
ορ	Alarme de porta aberta
UL	Alarme de tensão


## 7 - DADOS TÉCNICOS

[Al'		100 - 240
Alimentação (±10%)	Vca	100 a 240
Frequência	Hz	50/60
Consumo aproximado	VA	2 antina de a mara con de a de terra continua NICO
		2 entradas para sondas de temperatura NTC
Entradas		(103AT-2, 10KΩ @ 25°C) ou PTC (KTY 81-
		121, 990Ω @ 25°C)
		2 entradas digitais, livre de tensão
		4 saídas a relé: OUT1 SPST-NA (16A-250
Saídas		Vca, 1/2 HP 125 Vca), OUT2 SPDT-NA (8A-
		250 Vca, 1/2 HP 250 Vca, 1/3 HP 250-125
Vida útil (elétrica) dos		Vca) cos φ = 1, carga resistiva
relés de saída		100.000 operações
Categoria de sobre tensão		II
Classe do instrumento		Classe II
Caixa	material	plástico auto-extinguível UL94 V0
Categoria de resistência		D
ao calor e ao fogo		
Dimensões	mm	Frontal: 50 x 96; profundidade 25,5
Peso	TLB30	70 gramas
	BSL	115 gramas
Instalação	mm	Encaixe em painel com abertura de 44 x
		90 (espessura máxima do painel: 2 mm)
	TLB30	conexões (entradas): mini removível
		conectores
Conexões elétricas	BSL	(conexões de alimentação e de saída): conec-
	TLB30	tor removivel 6 Pinos AMP MATE-N-LOK .250
	p/ BSL	Conexão (distância máxima de 3 m) através de cabo com terminais RJ, tipo de telefone
Grau de proteção frontal	μ/ <b>D3L</b>	IP 68 com quarnição
Grau de poluição		2
Temperatura do ambiente		_
de instalação	°C	0 a 50
Temperatura de transporte		
e armazenamento	°C	-25 a +60
Umidade relativa do ar	%	< 95 (sem condensação)
Controle de temperatura	/-	ON/OFF
		PTC: -50 a 99 °C / -58 a 99 °F
Faixa de medida		NTC: -50 a 99 °C / -58 a 99 °F
Resolução da leitura	°C, °F	1° ou 0,1° (para a faixa de -99 a 99°)
Precisão total	%	± 0,5 do fundo de escala ± 1 digito
Tempo de amostragem	ms	130
		1 display com 2 dígitos vermelhos (ou azul
Display		como opcional) e 30 mm de altura
Aprovações		ENEC (Lic. n. 00161), C-UL (arquivo n. E212227)
		Directiva 2004/108/CE (EN55022: class
		B, EN61000-4-2: 8KV air, 4KV cont.;
		EN61000-4-3: 10V/m; EN61000-4-4: 2KV
Conformidade		supply, inputs, outputs; EN61000-4-5:
		supply 2KV com.mode, 1KV diff. mode;
		EN61000-4-6: 3V), 2006/95/CE (EN
		60730-1, EN60730-2-7, EN 60730-2-9)


## 8 - SUGESTÃO DE CONFIGURAÇÃO DAS SAÍDAS

οl	Utilizar para acionar o compressor (ot)
02	Utilizar para acionar o degelo ( <b>dF</b> )
o3	Utilizar para acionar o ventilador ( <b>Fn</b> )
٥4	Utilizar para acionar uma saída auxiliar ou um alarme (ot ou AL)

# 9 - DIMENSÕES [MM]



# 10 - ESQUEMA ELÉTRICO



### 11 - INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

**TLB30SHRRRRBV** 

FÁBRICA: Av. dos Oitis, 505 Distrito Industrial - Manaus - AM Brasil - CEP 69075-000 CNPJ 05.156.224/0001-00 Dúvidas técnicas (São Paulo): +55 (11) 2066-3211



www.coel.com.br